

No	1-1-3	分類1	設備トラブル	分類2	圧力異常
質 問	CEの内槽圧力が下がりますますが、どうしたら良いでしょうか。				
回 答	<p>①加圧調整器元弁が閉止している場合は、元弁を開にしてください。</p> <p>②加圧調整器または降圧調整器の設定圧力を確認し、低すぎれば再調整してください。</p> <p>③配管系統からの漏えいが無いか調査し、必要があれば修理してください。</p> <p>④加圧蒸発器が氷雪により伝熱不良となっている場合は氷雪を溶かしてください。加圧蒸発器が切替式の場合は待機側へ切替えてください。</p> <p>⑤液化ガス残量が僅少の場合は液化ガスを補充してください。</p> <p>⑥その他、圧力計の指示不良、ストレーナのつまり、安全弁からの漏えいまたは、氷結漏えいが疑われる場合は販売店にご相談ください。</p>				
補 足					