

No	1-4-3	分類1	設備トラブル	分類2	供給不良
質問	消費側でガスが出ません。				
回答	<p>貯槽の液取出弁、又は蒸発器出口弁が開いていることを確認してください。 (酸素の場合:貯槽の緊急遮断弁が開いていることも確認してください。) ストレーナーのつまり、二次設備からの逆流物による配管閉塞があれば除去してください。</p> <p>液化ガス貯蔵量が十分でない場合は、液化ガスを補充してください。 圧力調整器の不良の場合は再調整し、故障であれば販売店にご相談ください。</p>				
補足					