

No	1-5-1	分類1	設備トラブル	分類2	バルブ異常
質問	弁から液化ガスが漏れいします。(検液弁、上部・下部充填弁、液取出し弁)				
回答	<p>弁の緩みを確認し、必要に応じて増し締め処置を行ってください。          弁内部の水分の凍り付き、シートの破損が疑われる場合は、分解整備が必要になります。          販売店にご相談ください。</p>				
補足					