

No	1-5-4	分類1	設備トラブル	分類2	バルブ異常
<b>質 問</b>	充填弁を閉止しているが充填口からガスが漏えいしています。(出流れ)				
<b>回 答</b>	<p>弁内部で水分が氷結し、バルブが完全に閉まっていない可能性があります。増し締めの上でガスの漏えいが止まったことを確認し、充填口のキャップ(水分浸入防止)をしてください。</p> <p>増し締めしても漏えいが止まらない場合は、弁シート部の破損の疑いがあり、部品交換の必要がありますので、販売店にご相談ください。</p>				
<b>補 足</b>	<p>&lt;原因&gt;          充填口のキャップなし、充填時の配管(フレキシブルホース含む)パージ不足による水分浸入等が考えられます。</p>				