

No	1-5-5	分類1	設備トラブル	分類2	バルブ異常
<b>質問</b>	液取出し弁を開いてもガスが出ない。				
<b>回答</b>	<p>貯槽の液面計と圧力計を確認し、十分な液量と適切な圧力があることを確認してください。</p> <p>消費ラインのその他の弁が開いているか、確認してください。</p> <p>それでもガスが出ない場合は、消費側設備からの逆流物等による配管閉塞の可能性がありますので販売店にご相談ください。</p>				
<b>補足</b>	<p>異物混入による配管閉塞の場合、ガスの使用を停止し、閉塞箇所の特定制と異物除去(合わせて混入防止策)を行ないます。</p> <p>貯槽内に溜まった水分(氷)のつまりであれば、液抜きして貯槽内部を加熱洗浄する必要があります。恒久的な対策としては、異物が逆流しないよう、液取出しラインに逆止弁を追加します。</p>				