

No	1-1-4	分類1	設備トラブル	分類2	圧力異常
<b>質問</b>	外槽安全弁が作動した場合、どうすれば良いでしょうか。				
<b>回答</b>	内槽または断熱槽内配管からの漏えいの可能性がありますので、使用を一時中止し、販売店にご相談ください。				
<b>補足</b>	<p>使用中止後、内槽の液を抜き取り、漏えい箇所の特定制理⇒真空引きを行いません。</p> <p>高圧ガスが通る部分の修理を行う場合は、事前に高圧ガス製造施設等変更許可申請（または届出）をする必要があります。（法第14条、法16条）</p>				