

No	1-5-3	分類1	設備トラブル	分類2	バルブ異常
質問	弁が閉止から開かない。				
回答	<p>弁が本当に閉止状態か(開閉方向に間違いないか)を再確認してください。 確実に閉止状態で開かない場合は分解整備の必要があります。 販売店にご相談ください。</p>				
補足	<p>閉方向:右回し(時計回し) 開方向:左回し</p>				