

No	3-2-1	分類1	運転管理	分類2	運転操作
質問	CEの運転を停止する際、どのような操作を行えばよいですか。				
回答	<p>CEの運転停止方法については、「短時間」「短期間」「長期間」の3つのケースに分かれます。</p> <p>(1) 短時間の停止(日常の使用停止):通常はCEの弁操作は必要はありません。</p> <p>(2) 短期間の停止(1~2日間程度):使用しないときはガス出口弁を閉じ、送ガス蒸発器が着霜していないことを確認して送液弁を閉じる。</p> <p>(3) 長期間の停止(3日間以上):使用しないときは次の操作を行う。</p> <p>①(2)短期間の停止操作を行う。</p> <p>②加圧元弁を閉止する。</p> <p>③運転停止中も1日1回以上日常点検を行い、貯槽の圧力が上昇している場合は、放出弁からガスを放出し、貯槽内のガスの圧力を低く保つようにして下さい。</p>				
補足	<p>■参考:コールドエバポレータ 取扱いハンドブック(高圧ガス保安協会)</p>				